

## Регламент Технического обслуживания Sollers Atlant 1.9D

Проверка любых непройденных программ обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регистрация в прогамме «Sollers — Помощь на дорогах»	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Сервисный интервал - 20000 км или 1 год

Периодичность ТО		TO 1	TO 2	то з	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10	TO 11
Год		3 мес.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тыс. км	Тыс. км		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Двигатель	Моторное масло/масляный фильтр (замена)	<b>A</b>										
	Фильтрующий элемент воздушного фильтра (замена)	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>	•	<b>A</b>	•	•	•	<b>A</b>	•
	Топливный фильтр (замена)			<b>A</b>								
	Водоотделитель топливного фильтра		•		•		•		•		•	
	Ремень привода вспомогательных агрегатов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Охлаждающая жидкость (замена)	•	•	•	•	<b>A</b>	•	•	•	<b>A</b>	•	•
	Топливопроводы и соединения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Равномерность работы ДВС на холостом ходу и повышенных оборотах	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Турбокомпрессор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Промежуточный охладитель наддувочного воздуха	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Компрессор кондиционера	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сцепление	Свободный ход педали сцепления	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Коробка передач Трансмиссия	Механизм выбора и переключения передач		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Масло коробки передач (замена)		•		•		•		•		•	
	Сапун		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Задний мост	Масло заднего моста (замена)			•		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>A</b>
	Сапун		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Рулевое управление	Люфт рулевого колеса	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Жидкость рулевого механизма (замена)	•	•	•	<b>A</b>	•	•	<b>A</b>	•	•	<b>A</b>	•
	Ограничитель положения рулевого управления	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Тяги рулевого механизма	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Люфт и повреждения элементов подвески	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Работоспособность и герметичность ГУР	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Карданный вал	Пылезащитная крышка карданного вала		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	Люфт подшипника карданного вала и сопутствующих деталей			•		•		•		•		
•	Шлицевое соединение карданного вала (смазать)	L		L		L		L		L		L
Тормозная система	Свободный ход педали тормоза и работоспособность тормозной системы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	Тормозная жидкость (замена)				<b>A</b>			<b>A</b>			<b>A</b>	
	Износ переднего/заднего тормозного барабана (диска)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Утечка из тормозной системы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Тормозные колодки		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Повреждение трубок и шлангов, ослабление соединительных элементов		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стояночный тормоз	Трос привода стояночного тормоза		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Работоспособность стояночного тормоза		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Свободный ход рычага стояночного тормоза		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Тормозные барабаны			•		•		•		•		•
Подвеска	Рессоры		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Проверка течи масла из амортизаторов		•		•		•		•		•	
•	U-образные болты рессор (протянуть)	т		т		т		т		т		т
•	Подшипник ступицы (замена смазки)	L		L		L		L		L		L
Система привода	Шины (давление и износ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Колесные диски	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Углы установки колес			•		•		•		•		•
	Перестановка шин/колес		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Колесные болты (протяжка)	т		т		т		т		т		т
Электрооборудование	Аккумулятор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Клеммы АКБ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Световые приборы/звуковой сигнал/стеклоочистители	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Кондиционер	Фильтр кондиционера (при наличии)		•			•		•			•	•
	, ,, ,											1

Кузов Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--